

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: Versie t.b.v. website

Doel

Het verkrijgen van materiaal t.b.v. moleculaire diagnostiek (PCR) van Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae.

Benodigd materiaal

Multi-Collect Specimen Collection Kit (Abbott ®).

Biologisch materiaal

Urine

Uitstrijk anus, vagina, endocervix, urethra, keel of oog

Werkwijze

- In afwachting van gebruik dient de kit in originele verpakking bewaard te worden bij 15-30 °C. Het materiaal is te gebruiken tot de vervaldatum, vermeld op de verpakking
- Pas voorafgaande aan en na afloop van zorgtechnische handelingen handhygiëne toe.

Vagina:

- Neem de steriele swab uit de verpakking, vermijd aanraken van de wat
- Breng vervolgens de steriele swab ca. 5 cm. in de vagina
- Draai 15 tot 30 seconden tegen de wanden van de vagina
- Verwijder de swab
- Draai de dop van de transportbuis
- Breek de swab af in de transportbuis en LAAT DE SWAB IN HET TRANSPORTMEDIUM ZITTEN.
- Sluit de transportbuis af

Endocervicaal:

- Neem de steriele swab uit de verpakking, vermijd aanraken van de wat
- Breng vervolgens de steriele swab in het endocervix kanaal
- Draai 15 tot 30 seconden
- Verwijder de swab
- Draai de dop van de transportbuis
- Breek de swab af in de transportbuis en LAAT DE SWAB IN HET TRANSPORTMEDIUM ZITTEN.
- Sluit de transportbuis af

Urethra:

- Vermijd urineren minstens 1 uur voor de afname
- Neem de steriele swab uit de verpakking, vermijd aanraken van de wat
- Breng de dunne swab 2 – 4 cm in de urethra
- Draai 2-3 seconden
- Verwijder de swab
- Draai de dop van de transportbuis
- Breek de swab af in de transportbuis en LAAT DE SWAB IN HET TRANSPORTMEDIUM ZITTEN.
- Sluit de transportbuis af

Afname op andere locaties

- Neem de steriele swab uit de verpakking, vermijd aanraken van de wat
- Wrijf met de steriele swab over de te onderzoeken locatie (keel, anus, oog)

Urine:

- Vermijd urineren minstens 1 uur voor de afname
- Vang de eerste 20-30 ml op in een urinecontainer

Titel: Materiaal voor Chlamydia / GO PCR afnemen

- Bij niet vacuüm systeem buis
 - Draai de dop van de transportbuis (Let op: deze transportbuis mag geen boorzuur bevatten)
 - Breng met de plastic pipet urine over vanuit de urinecontainer in de transportbuis tot het vloeistofniveau in de buis tussen de lijnen van het venster valt
 - Sluit de transportbuis af



- Bij vacuüm systeem buis
 - Plaats de vacuüm buis op de vulnaald in het deksel van de urinecontainer en laat deze vollopen. (Let op: deze transportbuis mag geen boorzuur bevatten)

Breng of verzend het materiaal met aanvraag naar een locatie van Microvida.